

Verkorte handleiding Pas euro

Wijzigen van de adrescode/ MB code:

Toets	Beschrijving	Display
P	Programmeermode	P
2 5 1 2	Toegangscode intoetsen	2512P
A 0 0	Geheugenplaats A00 intoetsen	A00
1 2 3 4	Toets de adrescode in	1234
Π ...	Afsluiten met Π ; in display verschijnt: -	ΠP

Om b.v. Adrescode 1234 te programmeren toetst u dus:

P 2 5 1 2 A 0 0 1 2 3 4 Π Programmeermode beëindigen met **Π**

Controleren van de adrescode:

P 2 5 1 2 B 0 0 in het display verschijnt dan: **1234ΠP** beëindigen met **Π**

Wijzigen van een telefoonnummer:

Toets	Beschrijving	Display
P	Programmeermode	P
2 5 1 2	Toegangscode intoetsen	2512P
A 0 1	B.v. geheugenplaats A01 ingeven	A01
0 4 3 1 2 3 4	Toets het gewenste telefoonnummer in	0431234
Π ...	Afsluiten met Π ; in display verschijnt: -	ΠP



Om b.v. 043 1234 als telefoonnummer A01 te programmeren toetst u dus:

P 2 5 1 2 A 0 1 0 4 3 1 2 3 4 Π Programmeermode beëindigen met **Π**




Controleren van een geprogrammeerd telefoonnummer:

P 2 5 1 2 B 0 1 in het display verschijnt telefoonnummer 01, beëindigen met **Π**
(B01-B50)

Aanmelden en testen van zenders:






1. Druk  en  5 seconden samen in, nu is de functie zenders aanmelden, -afmelden en -testen geactiveerd.

- Op het display wordt het aantal aangemelde zenders weergegeven en kan een aangemelde zender getest worden. Na het activeren van een aangemelde zender wordt de geheugenpositie in de pas euro op het display weergegeven als deze correct ontvangen wordt. Indien de capaciteit van de zenderbatterij niet meer voldoende is dan geeft de pas euro de melding 'batterij zender 01' (alleen pas euro 2). Bij een pas euro 1 wordt bij het testen van een zender alleen een korte toon weergegeven en blijft het display leeg.










2. houd  5 seconden vast, alle zenders zijn dan afgemeld (sla deze stap over als u een zender wilt toevoegen).
3. Druk op  om een zender aan te melden (de rode toets knippert langzaam).
4. Druk op de aan te melden zender ⁽¹⁾ (de rode toets knippert snel).
5. Druk nogmaals op de aan te melden zender, de zender is nu aangemeld.
6. Om nog een zender aan te melden ga naar stap 4 of druk twee keer op  ⁽²⁾ om de aanmeldfunctie te beëindigen

⁽¹⁾ Houd voor het aanmelden van een rookmelder een magneet tegen de onderkant van de rookmelder (bij de FCC rules sticker), sla stap 5 over.

Afbreken van een alarm:

1. Houd  ⁽²⁾ en  tegelijkertijd 5 seconden vast (verwijder alle alarmmeldingen).
2. daarna  ⁽²⁾ en  tegelijkertijd 5 seconden vasthouden of op  drukken.

Uitschakelen van het toestel :

1. Houd  ⁽²⁾ en  tegelijkertijd 5 seconden vast of toets       
2. Trek de netstekker uit

⁽²⁾ bij pas euro 1 de groene toets zonder opdruk

Uitschakelen van de telefoonlijndetectie

Inschakelen van de telefoonlijndetectie

! let op: Om het toestel te kunnen programmeren of zenders aan te melden dient het toestel in de rusttoestand te zijn. Verwijder evt. lopende alarmmeldingen om het toestel in de rusttoestand te verkrijgen.