



Curatech CT'1 Personenalarmsysteem

In combinatie met een CTR869SA handzender vormt de CT'1 een draadloos personenalarmsysteem die de ontvangen alarmmeldingen van de handzender en de alarmknop op de ct'1 verwerkt.

Een aantal gebruikersspecifieke instellingen kan via een overzichtelijk toetsenbord eenvoudig geprogrammeerd worden.

Bij de ontwikkeling van de CT'1 is veel nadruk gelegd op gebruiksgemak en bedienbaarheid:

- § Grote geometrisch gevormde toetsen
- § Duidelijke en begrijpelijke pictogrammen
- § Goed leesbare belettering

Naast alarmering is het mogelijk om een zogenaamde "welzijnscontrole" te activeren: binnen een instelbaar tijdsbestek moet minimaal éénmaal op de gele zandloper toets gedrukt worden door de gebruiker, anders volgt na een waarschuwing naar de gebruiker een melding naar de alarmcentrale of mantelzorger. De welzijnscontrole kan gestart- en gestopt worden door het drukken van de groene af-/aanwezig knop met het symbool van een koffer.

Waarom meer knoppen dan noodzakelijk?

Een groot aantal gebruikers kan de toetsen voor welzijn niet bedienen of deze toetsen zijn helemaal niet gewenst. In dergelijke gevallen is het aan te bevelen om de toetsen die niet nodig zijn af te dekken.

Het resultaat is een apparaat met nog maar één toets: de alarmtoets.

De CT'1 controleert voortdurend of de zender werkt en de batterij nog voldoende capaciteit heeft. Bij een niet werkende zender stuurt de CT'1 automatisch een technische melding naar de alarmcentrale of mantelzorger.

Eigenschappen:

- uitgerust met een gevoelige ETSI EN 300 220 klasse 1 ontvanger
- werkt op de Europese frequentie voor sociale alarmering (869.2125MHz)
- alarmcentrale protocollen geoptimaliseerd voor VOIP
- eenvoudig 8 zenders aan te melden
- automatische bewaking van de zenders
- onderhoudsvrije NiMh- noodstroomaccu
- eenvoudige- en met spraak ondersteunde bediening
- helder verlichte knoppen met duidelijk leesbare symbolen.
- automatische protocolherkenning
- handsfree spreek/luister verbinding tussen gebruiker en alarmcentrale/mantelzorger
- inzetbaar als wand- of tafelmodel
- instelbaar vooralarm
- periodieke testmelding (controlemelding)
- welzijnscontrole met af-/aanwezig knop
- permanente telefoonlijnbevakking
- melding netspanninguitval
- automatisch alarmherhaling (herhaalde oproep)
- akoestische en visuele signalering van foutmeldingen
- programmeerbare serviceknop
- aansluiting voor twee extra alarmingangen en een uitgang voor domotica koppeling
- aansluiting voor extern flitslicht
- afdekbare knoppen voor maximale eenvoud
- afmeting (L x B x H):200x200x37mm
- 5 jaar garantie

Technische specificaties:

Voeding	Voedingsadapter 100-240V/50-60Hz
Inbelprocedure	IWF, MFV
Ontvangerfrequentie	869.2125MHz
Voldoet aan standaards	CE
Programmeerbare telefoonnummers	10
Noodoproep protocollen	Estafette (VOIP geoptimaliseerd), ANT en CPC
Aansluitingen	Ingang (maak/verbreek), uitgang flitslicht, uitgang draadloze intercom
Afmetingen	200 x 200 x 37 mm
Toegestane omgevingstemperatuur	+5 - +40°C
Gewicht	Ca.820g
Lengte aansluitsnoer telefoon en netspanning	3m
Toetsenbord	Folie-membraam
Type accu	NiMh 3,6V/2200mAh
Back-uptijd	12 uur
Minimale telefoonlijnsparing	5,2V (melding bij spanning <5,2V)
Minimale lijn vrij spanning	>20V
Externe ingangen	Maak- of verbreekcontact potentiaalvrij
Externe uitgangen	Potentiaalvrij maak- of verbreek contact
Externe uitgang maximale spanning	42V
Externe uitgang maximale stroom	2A



Curatech B.V., Handelsweg 48, NL-6114 BR Susteren. Telefoon 0031 46 449 3221, Telefax 0031 46 449 5725.
www.curatech.nl info@curatech.nl

Postadresse: Curatech, Tannenweg 6, 52538 Selfkant-Schalbruch. Telefon 02456-509 98 96, Telefax 02456-509 98 67.
www.curatech.de info@curatech.de